

輔具小學堂



衛教影片

連通管氣囊輪椅座墊

內容物主要為空氣，將壓在臀部小區域的重量分散到其他區塊，達到減壓的效果。



基礎型/塑膠材質



橡膠材質基礎型



橡膠材質分區型



基礎型及橡膠材質基礎型：步驟1–步驟5；橡膠材質分區型：步驟1–步驟6

1. 將坐墊放在輪椅上，有充氣孔或控制閥那一側朝前方。
2. 逆時針轉開充氣孔，**分區型將控制閥切至全區模式（參考圖6）**，開始充氣。
3. 充飽氣後順時針將充氣孔鎖上。
4. 個案坐上輪椅，照顧者將手放在個案坐骨最低點處，轉開充氣孔開始洩氣。
5. 等氣囊高度下降至和坐面留有約2.5公分時，鎖上充氣孔。
6. **確認好個案坐姿後，將控制閥切至分區模式，空氣便會固定在區域內。**

★每週或每兩週需手動充氣檢測氣壓及維護★