

輔具小學堂



衛教影片

氧氣製造機

可以在過濾空氣後，將富含氧氣的空氣提供給個案，改善氧氣不足及減輕心肺負荷。



－ 使用方式

1. 於潮濕瓶內加入適量的蒸餾水，接上鼻管及與連接管鎖緊
2. 將連接管插入氧氣機出氣口相接，將潮濕瓶安裝氧氣製造機上
3. 插入獨立電源插座後開啓製氧機
4. 旋轉流量表調整鈕至醫師建議流量
5. 確認鼻導管或氧氣面罩有氧氣流出後即可讓個案使用
6. 使用完畢，先關掉電源再拔掉插頭

★改變氧氣流量或停止氧氣治療前，建議先與醫生聯繫★

★機器四周保持淨空，至少離牆約15cm，並遠離火源★